





Ukrudtsbrænder GF 350 A



Stykliste GF 350 A

Pos.	Benævnelse	Bezeichnung	Stk.	Varenummer
1	Håndtag	Handgriff	1	705-350-205
2	Tændboks	Schaltkasten	1	780-012-581
3	Startbøjle	Startbügel	1	705-350-530
4	Operatørpanel	Bedienpult	1	705-350-529
5	Gasslange	Gasschlauch	1	780-050-010
6	Ildslukker	Feuerlöscher	1	780-039-448
7	Slangestuds	Schlauchstutzen	1	780-012-430
8	Gasregulator click-on	Gasregler Click-on	1	780-030-054
9	Konsol for gasflaske	Konsole für Gasflasche	1	705-350-211
10	Spænderem	Spanngurt	1	780-050-012
11	Konsol- Venstre kpl.	Konsole – Links kpl.	1	705-350-208
12	Excentrik for GF 350	Exzenter für GF 350	1	705-350-547
13	Tændkabel	Zündkabel	1	780-050-011
14	Tændrørshætte	Zündkerzenkappe	1	780-038-105
15	Tændrør	Zündkerze	1	780-038-103
16	Beslag for tændrør	Beschlag für Zündkerze	1	705-350-532
17	Udvendig brænderkasse	Äußerer Brennerkasten	1	705-350-201
18	Isolering	Isolierung	1	705-350-541
19	Indv. brænderkasse	Innerer Brennerkasten	1	705-350-540
20	Popnitte	Blindniete	6	338-406-012
21	Slidmede	Verschleißschiene	2	705-350-522
22	Bundplade	Bodenplatte	1	705-350-508
23	Hjulaksel	Radachse	1	705-350-206
24	Hjul	Rad	2	780-039-512
25	Låseskive	Klemmscheibe	2	780-039-574
26	Brænderhoved kpl.	Brennerkopf kpl.	3	780-012-489
27	Konsol-Højre kpl.	Konsole – Rechts kpl.	1	705-350-207
28	Manifold	Verteiler	1	705-350-202
29	Indskruning med omløber	Verschraubung mit Überwurf	1	780-050-013
30	Nippel-muffe	Leerlaufbuchse	1	780-035-445
31	Brænderhåndtag	Brennerhandgriff	1	780-012-425
32	Beslag for brænderhåndtag	Beschlag für Brennerhandgriff	1	705-350-546
33	Fjeder	Feder	1	780-050-014
34	Gaskabel	Gaskabel	1	780-050-015