



## Ersatzteilliste

## WB 436 HKL AL

2013

Pos.	Ersatzteilnummer	Bez. Deutsch	Anzahl
1	4320101010/43	Gehäuse	1
2	4820102010	Bolzen	3
3	4320102010/43	Schutz	1
4	4820104010	Bolzen	11
5	4820122010	Bolzen	2
6	4320103010	Riemenschutz	1
7	0202008000	Mutter	6
8	4510513010/01	Schraube	2
9	4820125010/22	Holmhalter (rechts)	1
10	0301008000	Unterlegscheibe	6
11	4820541010	Drehknopf	4
12	0102008016	Bolzen	6
13	4320115010	Abdeckung	1
14	4320116010/01	Stange	1
15	4820128010	Feder	1
16	4820123010/22	Holmhalter (links)	1
17	4320118010/02	Stange	1
18	4320119010	Schutzlappen	1
19	0202006000	Mutter	6
20	4320201010A/01	Achse	1
21	5310209010	Halterung	4
22	5310210010/02	Scheibe	4
23	5310211010/04	Federscheibe	4
24	5310213010	Lager	8
25	5310212010	Rad	4
26	4820208010/02	Halter	2
27	0401008000	Unterlegscheibe	4
28	0101008015	Bolzen	4
29	5310214010	Radabdeckung	4
30	4820306013	Scheibe	2
31	4320308010A/43	Verbindungsstange	1
32	4320309010	Feder	1
33	4810309010	Scheibe	1
34	1301008000	Ring	2
35	4310401010A/01	Radhalter	1
36	4830306010	Lager	2
37	5320114020/02	Lagerhalter	2
38	0104005008	Schraube	2
39	5330302010	Höheneinstellungshebel	1
40	1101005030A	Splint	1
41	5330402010/02	Messerhalter	1
42	5310402010	Friktionsscheibe	2
43	4320403020/22	Messer	1
44	5310404010/02	Unterlegscheibe	1
45	4510406010	Scheibe	1
46	4510408010	Messerbolzen	1
47	5320506070/T	Kupplungskabel	1
48	5020505010	Griffschutz	1

49	5020503020/22	Griff	1
50	5020501010/22	Oberer Holm	1
51	5320508010	Kabelbox	1
52	0302006000	Bolzen	1
53	0104006050	Unterlegscheibe	1
54	0301006000	Scheibe	1
55	4810507030	Gaszug	1
56	4510511010/01	Startseilhalterung	1
57	4320502010/22	Unterer Holm	1
58	5310510010/01	Schraube	2
59	4510510010/01	Unterlegscheibe	2
60	5320517010	Kabelhalter	2
61	4320602010/22	Fangsack (Gestell)	1
62	4320603010R/81	Fangsack	1
63	PH-XT173	Motor	1
64	4320105010/01	Höhenverstellungssegment	1
65	0104006016	Bolzen	2