

Ersatzteilliste

WB 516 AH

2012

Nr.	Ersatzteilnummer	Bez. Deutsch	Bez. Englisch	Anzahl
1	JHGX160	Motor	engine	1
2	51A0148011	Auspuffschutz	belbow (JH)	1
4	0101008045	Bolzen	bolt	6
5	51A0101010/21	Gehäuse	chassis	1
6	51A0112010/22	Riemenscheibe	pulley	1
7	1101005020	Keil	key	1
8	0105006012	Schraube	lock screw	5
9	51A0113010	Buchse	nylon rod	1
10	0106035013	Schraube	screw	2
11	51A0114010	Keilriemen	belt	1
12	51A0115010/22	Stoßstange	bumper	1
13	0101010025	Schraube	bolt	8
14	0301010000	Scheibe	washer	39
15	0401010000	Unterlegscheibe	spring washer	24
16	0201010000	Nuss	nut	24
17	51A0116010/21	Seitenblech	chain shield	1
18	51A0117010/21	Riemenschutz	belt shield	1
19	0102006008	Schraube	bolt	6
20	51A0118010/04	Winkelträger	bracket	2
21	51A0119010	Buchse	nylon bush	1
22	51A0120010/02	Halter	shaft weldment	1
23	1001015000	Scheibe	check ring	1
24	51A0125010/02	Spannrolle	tensional pulley	1
25	6000ZZ	Kugellager	bearing	2
26	0901026000	Ring	check ring	1
27	51A0126010/02	Buchse	spacer I	1
28	51A0127010/02	Abstandshalter	spacer II	1
29	0103010045	Bolzen	bolt	4
30	0103010050	6-Kant Schraube	bolt	1
31	51A0128010/04	Riemenscheibe	pulley	1
32	1101006030	Stift	key	1
33	51A0129010/02	Buchse	spacer I	1
34	51A0130010/04	Lagergehäuse	bearing base	1
35	6205/2RZ	Kugellager	bearing	2
36	51A0131010/02	Buchse	spacer II	1
37	0901052000	Ring	check ring	1
38	51A0132010	Welle	shaft	1
39	51A0134010/02	Zahnrad	sprocket	1

40	1101006018	Keil	key	3
41	51A0134011/02	Scheibe	spacer	1
42	0205020015	Mutter	nut	1
43	51A0135010/02	Scheibe	shaft	1
44	51A0136010/02	Buchse	spacer	1
45	51A0137010/02	Zahnrad	sprocket	1
46	6200/2RZ	Kugellager	bearing	1
47	0901030000	Ring	check ring	1
48	51A0139010/22	Gewicht	bob-weight	1
50	0101008020	Bolzen	bolt	8
51	51A0144010/22	Gewicht	bob-weight	1
54	51A0201010/22	Vorderachse	front shaft	1
55	51A0202010	Vorderrad	front wheel	2
55,1	51A0204010/02	Buchse	spacer	2
56	0108006012	Schraube	screw	6
57	1101006050	Keil	key	2
58	UCPFL205	Lager	bearing base	2
59	0105006005	Schraube	lock screw	2
60	0301008000	Unterlegscheibe	washer	28
61	0401008000	Federscheibe	spring washer	20
62	0201008000	Mutter	nut	18
63	51A0206010/02	Kettenrad	sprocket	1
64	0105006020	Buchse	lock screw	2
65	51A0301010/22	Achse	shaft	1
66	51A0305010/22	Radhalter	rod	2
68	0303008000	Scheibe	spacer	4
69	51A0323010	Feder	spring	2
70	51A0322010	Haken	hook	2
71	51A0311010	Hinterrad	rear wheel	2
73	51A0314000/22	Halter (rechts)	right rod	1
74	51A0315000/22	Halter (links)	left rod	1
75	0101010030	Schraube	bolt	12
76	0101010035	Schraube	bolt	6
77	51A0321010/02	Buchse	spacer	6
78	51A0401010/22	Messerwelle	rotor weldment	1
79	51A0406010/22	Zinken	tine	30
80	0101008040	Schraube	bolt	60
81	0203008000	Mutter	lock nut	60
82	UCPFL206	Lager	bearing base	2
83	1001030000	Ring	check ring	2
84	51A0407010/02	Zahnrad	sprocket	1

85	51A0408010	Kette	chain	1
86	51A0501010/22	Holm	handle bar	1
87	51A0505010/22	Griff	handle	1
88	51A0506010/22	Stange	connecting rod	2
89	51A0507010/02	Buchse	spacer	4
90	51A0508010/22	Hebel	handle	1
91	51A0512010/02	Scheibe	spacer	2
92	51A0513010/02	Kabelhalter	adapter	1
93	51A0514010/22	Klammer	bracket	1
94	0101008025	Bolzen	bolt	8
95	51A0515010	Bowdenzug	cable	1
96	51A0516010	Feder	spring	1
97	51A0322011	Haken	hook	1
98	1401040003	Dichtungsring	seal ring	1
99	51A0606010	Schutz	cover	1
100	0101008055	Bolzen	bolt	2
101	1401009002	Ring	seal ring	3
102	6203/2RZ	Kugellager	bearing	1
103	51A0608020	Ritzel	pinion	1
104	1101005030	Stift	key	1
105	51A0602010	Getriebe	gear	1
106	6204/2RZ	Lager	bearing	1
107	1401180003	Dichtungsring	seal ring	1
108	51A0607010	Getriebegehäuse	gear case	1
109	51A0609010	Schraube	screw	1
110	0101008012	Bolzen	bolt	1
111	1501020035	Dichtungsring	seal ring	1
112	0103006025	Bolzen	bolt	4
113	0401006000	Scheibe	spring washer	4

530K 打孔机

