

2022	WB 383 RE		Ersatzteilliste	
Nr.	Artikelnummer	Bez. Deutsch	Bez. Englisch	Anzahl
1	YY801800R	Elektromotor	motor	1
2	40E0101000/21	Gehäuse	chassis	1
3	40E0106000	Halter	isolated spacer	2
4	0101008030	Bolzen	bolt	4
5	0303008000	Scheibe	big washer	4
6	0301008000	Unterlegscheibe	flat washer	22
7	0202008000	Sicherungsmutter	lock nut	8
8	40R0117010/02	Hülse	bolt sheath	3
9	40E0123000/21	Keilriemenschutz	belt shield	1
10	0101008095	Bolzen	bolt	3
11	0201008000	Mutter	nut	4
12	0202008000	Sicherungsmutter	lock nut	3
13	48R0109011/02	Riemenscheibe	pulley	1
13,1	40R0119011/02	Abstandshalter	spacer	1
14	1101005000	Splint	key	1
15	0101008015	Bolzen	bolt	4
15,1	0101008025	Schraube	bolt	1
15,2	40E0119000/02	Bolzen	bolt	2
16	0401008000	Federscheibe	spring washer	10
17	40R0124010	Keilriemen	belt	1
18	48R0111010/02	Halter	tensional arm	1
19	48R0113010	Spannrolle	nylon bush	2
20	0301012000	Scheibe	spacer	1
21	1001012000	Ring	check ring	1
22	0103010050	Schraube	bolt	1
23	0901026000	Ring	check ring	1
24	6000/2RZ	Kugellager	bearing	2
25	51A0126010/02	Buchse	bush I	1
26	51A0125010/02	Spannrolle	tensional pulley	1
27	48R0115010/02	Buchse	bush	1
28	0301010000	Scheibe	flat washer	10
29	0202001000	Mutter	lock nut	13
30	40R0131010/21	Höheneinstellungshebel	adjustment assembly	1
30,1	4510119010	Ring	spacer	
31	46R0137010	Schaltgriff	grip	1
32	40R0119050/21	Stange	connecting rod	1
33	0102008035	Schraube	bolt	2
34	5320333010	Federsplint	cotter pin	1
35	48R0138010	Drehgriff	knob	1
36	0201012000	Mutter	nut	1
37	40R0119000/21	Welle	rotating arm weld	1
38	40R0114010/22	Klappe	rear cover	1

39	4810108002/01	Griff	handle	1
40	0102008025	Schraube	bolt	2
41	0101008020	Bolzen	bolt	2
41,1	0202006000	Sicherungsmutter	lock nut	5
42	5340116010/02	Stange	rear pivot	1
43	5330125010	Schutzlappen	rear deflector	1
44	4540503010	Startschalter	switch	1
45	40R0301010/02	Achse	front axis	1
46	48R0201030	U-Scheibe	spacer	4
47	48R0201040	Abstandshalter	spacer 1	4
48	40R0204020/21	Verbindungsstück	connecting rod	2
49	40R0205010/02	Buchse	bush	2
50	5310213010	Lager	bearing	8
51	40R0208020/02	Radachse	rear axis	2
51,1	5310210010/02	Scheibe	spacer	4
51,2	5310211010/04	Unterlegscheibe	spring washer	4
52	5310212010	Rad	wheel	4
53	5310214050	Radkappe	hup cap	4
54	0301012000	U-Scheibe	flat washer	2
55	0202012000	Kontermutter	lock nut	2
56	40R0301020/22	Messerwelle	rotor weldment	1
57	40R0304010/04	Stange	blade pivot	4
58	46R0306010/04	Messer	blade	28
59	48R0306010	Abstandhalter	spacer II	34
60	48R0307010	U-Scheibe	spacer I	18
61	48R0308010	U-Ring	nylon bush	12
62	0701004025	Bolzen	spring pin	8
63	UEL FU204	Lager	bearing assembly	2套
64	0101010030	Schraube	bolt	4
65	0101010025	Schraube	bolt	4
66	48R0311011	Spannrolle	big pulley	1
67	40R0115010	Feder	twist spring	1
68	48R0312010	Halterung	axle head shield	1
68,1	48R0105020/21	Schutz	deflector	1
69	40E0124010/22	Oberer Holm	upper handle assembly	1
70	0104006045	Schraube	cross slot screw	1
71	0301006000	Scheibe	flat washer	5
72	48R0404020/02	Kabelklammer	upper cable bracket	1
73	40E0124020/22	Griff	clutch handle weldment	1
74	40E0124030	Kupplungszug	clutch cable	1
75	48R0408010	Feder	spring	1
76	5310510010	Schraube	screw	2
77	4510510010	Scheibe	arc washer	2
78	4820541010	Knopf	knob	4

79	1101006020	Splint	key	1
80	40E0125000/22	Unterer Holm	lower handle	1
81	40R0601000	Fangkorb mit Gestell	grass catcher assembly	1
82	0102010025	Bolzen	bolt	4
83	4540105010	Unterlegscheibe	isolated spacer	2
84	4540507010	Kabelklammer	cable clamp	3
85	40R0116010/02	Stange	cover axle	1
86	4510114030	Buchse	lock cap	2
87	0302010000	Scheibe	big washer	4
88	0401010000	Scheibe	spring washer	8
89	40E0010900	Kabelklammer	cable clamp	1
90	40E0117000	Motorabdeckung	motor shield	1
91	0106006019	Schraube	screw	4
92	0106005019	Schraube	screw	2
93	0106004013	Schraube	screw	4
94	4540505010	Kabelschiene	cable restraint	1
95	40E0124040	Kabel	lower clutch cable	1
96	4510513010	Bolzen	bolt	2
97	4540414010	Clip	cable clamp	1
98	0301004000	Scheibe	flat washer	2
99	0104004014	Schraube	cross slot screw	2
100	4540103010/22	Halter (Links)	left bracket	1
101	4540104010/22	Halter (Rechts)	right bracket	1
102	0402010000	Unterlegscheibe	spring washer	1
103	EM11000001	Lager	bearing	1
104	40E0108010	Halter	cable arm	1
105	40E0108020	Scheibe	isolated spacer	1
106	0702003020	Stift	cotter pin	1
107	40E0107000	Kurbelstange	connecting rod	1
108	40E0105000	Scheibe	isolated washer	4
109	4540106010	Scheibe	isolated washer	4

# 383RE 电动梳草机爆炸图(集草袋)

