



1 Engine




1 Ersatzteilliste WB 516 AH 2023			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Anzahl
1	R210	Motor	1
2	0101008045	Bolzen	4
3	0303008000	Scheibe	4
4	0301008000	Unterlegscheibe	4
5	0401008000	Federscheibe	4
6	0201008000	Mutter	4

2 Gearbox part




2	Ersatzteilliste WB 516 AH		2023
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Anzahl
1	1401040003	Dichtungsring	1
2	51A0607010	Getriebegehäuse	1
3	1401009002	Ring	3
4	0301008000	Unterlegscheibe	5
5	0401008000	Federscheibe	4
6	0101008055	Bolzen	2
7	0101008025	Bolzen	2
8	6203-2RS	Kugellager	1
9	1101005020	Keil	1
10	51A0608011	Getrieberitzel	1
11	51A0602010	Getriebe	1
12	0103006012	Bolzen	1
13	6204-2RZ	Lager	1
14	1401180003	Dichtungsring	1
15	51A0609010/04	Schraube	1
16	51A0606010	Schutz	1
17	0401006000	Scheibe	4
18	0103006025	Bolzen	4
19	1501020035	Dichtungsring	1
20	0101008012	Bolzen	1
21	45A0223010	Riemenscheibe	1
22	1101005035	Splint	1
23	0103008010	Schraube	1
24	0103008016	Schraube 8x16	1

3 Chassis assembly




3	Ersatzteilliste WB 516 AH 2023		
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Anzahl
1	53A0100000	Gehäuse	1
2	45A0222010	Stange	1
3	45A0339010	Buchse	2
4	0101010050	Bolzen	3
5	45A0301010	Feder	2
6	53A0501000/22	Achse	1
7	45A0308010	Bolzen	2
8	45A0309010	Rad	2
9	0202010000	Sicherungsmutter	10
10	0301010000	Scheibe	11
11	45A0338010	Buchse	6
12	0203014000	Mutter M14	2
13	0108010030	Schraube	4
14	45A0310010	Halter	2
15	45A0311010	Buchse	3
16	0202008000	Sicherungsmutter	1
17	0301008000	Unterlegscheibe	6
18	0101008035	Bolzen	1
19	53A0502000/22	Halterung	1
20	0101010040	Schraube	2
21	0302010000	Scheibe	2
22	0101008045	Bolzen	1
23	0201008000	Mutter	1
24	45A0216010	Kettenradrahmen	1
25	0101010100	Bolzen	1
26	0901030000	Ring	1
27	6200-2RS	Kugellager	1
28	51A0137010	Zahnrad	1
29	46R0130010	Buchse	2
30	45A0128010	Gewicht	2
31	45A0131010	Platte	2
32	0101008020	Bolzen	2
33	0401008000	Federscheibe	2
34	53A030000/49	Riemenschutz	1
35	0207010000	Mutter	2
36	0401010000	Scheibe	2
37	0107008020	Schraube	1
38	0203008000	Mutter	1

4 Tensional device




4 Ersatzteilliste WB 516 AH 2023			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Anzahl
1	0103010060	Schraube	1
2	46R0129010	Rolle	1
3	6000ZZ	Lager	2
4	51A0126010	Abstandshalter	1
5	0901026000	Ring	1
6	46R0130010	Buchse	1
7	0203010000	Mutter	3
8	51A0322011	Haken	1
9	45A0213010	Halter	1
10	0301010000	Scheibe	4
11	0101010080	Bolzen	1

5 Front wheel




5	Ersatzteilliste WB 516 AH		2023
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Anzahl
1	0107008020	Schraube	4
2	PFLSA204	Lager (komplett)	2
3	0301008000	Unterlegscheibe	4
4	0203008000	Mutter	4
5	45A0208010	Checkring	2
6	0103008008	Schraube	4
7	1101006060	Stift	2
8	53A0201000	Achse	1
9	51A0202010	Vorderrad	2
10	53A0202000	Radbuchse	1
11	0103008020	Schraube	1
12	45A0209010	Zahnrad	1
13	1101006025	Stift	1
14	0103008016	Schraube 8x16	1

6 Forks group




6	Ersatzteilliste WB 516 AH		2023
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Anzahl
1	0107008020	Schraube	4
2	PFLSA205	Lager	2
3	0301008000	Unterlegscheibe	4
4	0203008000	Mutter	64
5	53A0400000	Welle (komplett)	1
6	53A0401000	Welle	1
7	51A0406010	Hohlzinken	24
8	0101008040	Schraube	60
9	1101006025	Stift	1
10	45A0203010	Zahnrad	1
11	0103008016	Schraube 8x16	2

7 Big pulley



7	Ersatzteilliste WB 516 AH		2023
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Anzahl
1	0107008020	Schraube	4
2	PFLSA204	Lager (komplett)	2
3	0301008000	Unterlegscheibe	4
4	0203008000	Mutter	4
5	45A0212010	Zahnrad	1
6	45A0225010	Kette	1
7	45A0210010	Welle	1
8	1101006030	Stift	1
9	1101006025	Stift	1
10	45A0211010	Riemenscheibe	1
11	0303008000	Scheibe	1
12	0401008000	Federscheibe	1
13	0101008020	Bolzen	1
14	45A0224010	Keilriemen	1

8 Handle and controls



8	Ersatzteilliste WB 516 AH		2023
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Anzahl
1	53A0503000/22	Holm	1
2	0801008035	Stift	2
3	5320333010	Federsplint	2
4	0101008030	Bolzen	2
5	0301008000	Unterlegscheibe	10
6	45A0329010	Holmschutz	2
7	53A0504010/22	Griff	1
8	0101008045	Bolzen	1
9	53A0506010	Buchse	1
10	45A0316010	Stange	1
11	0202008000	Sicherungsmutter	4
12	0101005025	Bolzen	1
13	0301005000	Unterlegscheibe	2
14	0201005000	Nuss	3
15	0202005000	Sicherungsmutter	1
16	53A0506000	Holm	1
17	45A0323010	Griffhülle	2
18	53A0505010/22	Verriegelungsstab	1
19	45A0337010	Hebel	1
20	0701006016	Stift	1
21	45A0334010	Kabelhalter	1
22	45A0335010	Kabel	1
23	45A0333010	Feder	1