


Model:WBDL5021R

Service code:WBDL5021R2206

Main frame




1	Ersatzteilliste WB DL 5021 R ab November 2022(WBDL5021R2206)			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
2	94111-130510-00E0	Motor (Rato)	engine	1
3	DL10800B1/01	Hitzeschild	Muffler heat shield	1
4	DL10700/01	Auspuffschutz	Muffler guard	1
5	0102005020	Bolzen	Bolt - M5*20	6
6	0201010000	Mutter	Nut - M10	4
7	0401010000	Scheibe	Spring washer	4
8	0301010000	Scheibe	Washer - 10	4
9	0302010000	Scheibe	Washer - 10	4
10	0101010055	Bolzen	Bolt - M10x55	4
11	DL10000B1/49	Platte	Connecting plate	1
12	40R0109012	Bolzen	Bolt - 5/16*24-20	4
13	0301012000	U-Scheibe	washer - 12	4
14	0401012000	Feder	Spring washer - 12	4
15	DL10100/02	Bolzen	Bolt - 7/16*14-25	4
16	DL10700	Benzintank (alte Nr.: DL10400)	Oil tank	1
17	0102006025	Bolzen	Bolt - M6x25	4
18	0302006000	Scheibe	Washer - 6	5
19	DL10800	Puffer (alte Nr.: DL10500)	Cushion	2
20	DL10300B1/49	Grundgestell	Frame weldment	1
21	DL10400/49	Schutz	Thermal baffle	1
22	0102006020	Bolzen	Bolt - M6x20	2
23	0301006000	Scheibe	Washer - 6	3
24	0202006000	Sechskant Sicherungsmutter	Nut - M6	3
25	DL10500/49	Batterieschutz	Battery cover	1
26	0107006016	Bolzen	Bolt - M6x16	1
27	0211006000	Flügelmutter	Dish nut - M6	2
28	0401006000	Scheibe	Spring washer	2
29	DL10600/49	Halter	Pressing plate of battery	1
30	DC12036	Batterie 12 V - 285 CCA	Battery12V-285CCA	1
31	WB6607007	Kabel	Cable of cathode	1
32	WB6607008	Kabel	Cable of anode	1
33	WB6600044	Kabel	Cable of engine	1
34	B10106016	Bolzen	Stainless bolt M6*16	2
35	B40106000	Scheibe	Stainless flat washer	2
36	B41106000	Scheibe	Stainless spring washer	2
37	B30106000	Mutter	Stainless nut	2
38	DL12000	Batterieplatte	battery bottom plate	1
39	DL13000	Batterieplatte	battery upper plate	1

Model:WBDL5021R


Service code:WBDL5021R2206

Volute assembly




2 Ersatzteilliste WB DL 5021 R ab November 2022(WBDL5021R2206)				
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	DL20000/49	Gehäuse	Volute	1
2	0101010030	Schraube	Bolt - M10x30	6
3	0401010000	Scheibe	Spring washer - 10	6
4	0301010000	Scheibe	Washer - 10	9
5	40E0109000	Stift	Pressing line plate	1
6	YDL5002	Verschleißeinlage komplett	Wear resistant plate assembly	1
7	DL20100C2	Verschleißeinlage einzeln	Wear resistant plate	1
8	0109008020	Schraube	Screw - M8x20	10
9	0301008000	Unterlegscheibe	Washer - 8	31
10	0302008000	Unterlegscheibe	Washer - 8	10
11	0202008000	Sicherungsmutter	Nut - M8	32
12	1101006050	Keil	Key - 6.3x6.3x50	1
13	DL20200B1/22	Lüfterrad	Blower disc	1
14	DL20300B1/22	Schreddermesser	Cutting blade	1
15	0401012000	Federscheibe	Spring washer - 12	1
16	DL20204C2	Zentralbolzen	Central bolt	1
17	0101005016	Bolzen	Bolt - M5x16	2
18	0401005000	Scheibe	Spring Washer	2
19	0301005000	Unterlegscheibe	Washer	2
20	DL20400	Schalter	Switch	1
21	DL20500/49	Gehäuseschutz	Front cover	1
22	DL20600/49	Klappe	Inlet cover	1
23	0107008120	Bolzen M8x120	Bolt - M8x120	1
24	DL20700/49	Stange	Partition	1
25	DL20800/49	Platte	Pressing plate	1
26	DL20900/49	Scheibe	Washer	2
27	DL21000/49	Scheibe	Washer	1
28	DL21100/49	Auswurfschacht	Discharging Pipe	1
29	0101006050	Bolzen	Bolt - M6x50	1
30	10FS061201/22	Hebel	U-type lever	1
31	0301006000	Scheibe	Washer - 6	2
32	0202006000	Sechskant Sicherungsmutter	Nut - M6	1
33	DL21200/02	Stift	Limit pin	1
34	10FS061401	Feder	Pressing spring	1
35	0501002030	Splint	Split pin	1
36	10FS161311	Buchse	Sliding bush of limit pin	1
37	0101008020	Bolzen	Bolt - M8x20	8
38	DL21300B1/49	Auswurfklappe	Cap of discharging outlet	1
39	30CH40100/49	Platte	Fixing plate	2
40	0302010000	Scheibe	Washer - 10	4
41	0202010000	Sicherungsmutter	Nut - M10	3
42	30CH40200/49	Hebel	Locking lever	1
43	4SH1301010	Griff	Bush	1
44	DL21400/22	Haltestange für Schlauch	Supporting pipe	1
45	16SH44000	Clip	Clip	2
46	DL21700	Kette	Hanging chain	1
47	40R0906000	Knopf	Plastic lever	1
48	46R0138010	Drehknopf mit Gewindestange	Plastic lever	1
49	0703008012	Stift	Pin 8*12	1
50	DL21800/01	Scheibe	Mind disc pad	1

Model:WBDL5021R  
Service code:WBDL5021R2206  
Nozzle assembly



3 Ersatzteilliste WB DL 5021 R ab November 2022(WBDL5021R2206)				
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	KG252-272L	Schelle	Clamp	2
2	DL30700	Schlauch	Nozzle	1
3	DL30000/22	Einsaugstutzen	Front inlet of nozzle	1
4	DL30100/22	Schelle	Fixing ring	1
5	0202006000	Sechskant Sicherungsmutter	Nut - M6	2
6	0301006000	Scheibe	Washer - 6	1
7	0101006050	Bolzen	Bolt - M6x50	1
8	DL30200	Griffschutz	Handle sheath	2
9	DL30300/22	Haltegriff Schlauch	Handle of nozzle	1
10	0101010050	Bolzen	Bolt - M10x50	2
11	0301010000	Scheibe	Washer - 10	4
12	0202010000	Sicherungsmutter	Nut - M10	2
13	0101008020	Bolzen	Bolt - M8x20	2
14	0301008000	Unterlegscheibe	Washer - 8	8
15	DL30400/22	Rollenhalterung	Fixing frame of wheel	1
16	0202008000	Sicherungsmutter	Nut - M8	4
17	0101008050	Schraube	Bolt - M8x50	2
18	DL30500	Führungsrolle	Wheels	2
19	0201008000	Mutter	Bolt - M8	2

Model:WBDL5021R  
Service code:WBDL5021R2206  
Hanging frame




4 Ersatzteilliste WB DL 5021 R ab November 2022(WBDL5021R2206)				
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	DL40000/22	Einhängehalter	Hanging frame weldment	2
2	DL40100A1/02	Griff	Hand wheel of hanging frame	2
3	0301008000	Unterlegscheibe	Washer - 8	6
4	0202008000	Sicherungsmutter	Nut - M8	6
5	0301006000	Scheibe	Washer - 6	8
6	0202006000	Sechskant Sicherungsmutter	Nut - M6	8
7	DL40200/22	Platte	Fixing plate	2
8	DL40300	Nylonplatte	Nylon plate	2
9	0108006016	Schraube	Screw - M6x16	8
10	DL40400	Platte	Plate	2
11	0108008020	Schraube M8x20	Screw - M8x20	4
12	0101016110	Bolzen M16x110	Bolt - M16x110	4
13	0301016000	U-Scheibe	Washer - 16	8
14	0202016000	Mutter	Nut - M16	4



Model:WBDL5021R

Service code:WBDL5021R2206

Joint of discharging



5 Ersatzteilliste WB DL 5021 R ab November 2022(WBDL5021R2206)				
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	DL50000/49	Verstellsegment	Joint of discharging pipe	1
2	10FS061201/22	Hebel	U-type lever	1
3	0101006050	Bolzen	Bolt - M6x50	1
4	0301006000	Scheibe	Washer - 6	2
5	0202006000	Sechskant Sicherungsmutter	Nut - M6	1
6	DL21200/02	Stift	Limit pin	1
7	10FS061401	Feder	Pressing spring	1
8	0501002030	Splint	Split pin	1
9	0301008000	Unterlegscheibe	Washer - 8	1
10	10FS161311	Buchse	Bush	1