


Model: WGBT6813-TE
Service code:WGBT6813TE251124
Handle and controls




1	Ersatzteilliste WB GT 6813 TE RC			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	0102006016	Schraube – M6×16	Bolt - M6*16	6
2	GT68WA19000/44	Griffdeckel	Big handle cover	1
3	GT68WA17000B1	Kupplungszug	Swing blade clutch cable	1
4	34810001	Drehsteuerungsschalter	Turn controlling switch	2
5	3481000201	Lenker-Tasterpad	Steering button pad	2
6	0104006035	Schraube – M6×35	Screw - M6*35	4
7	0301006000	Unterlegscheibe	Flat washer - ø6	14
8	3481000301	Lenkgriff-Platte	Steering handle board	2
9	0202005000	Sicherungsmutter	Lock nut - M5	2
10	3481000602	Lenkgriff-Feder	Steering handle spring	2
11	0202006000	Sicherungsmutter	Lock nut - M6	16
12	GT68WA31000	Stoßdämpfer	Shock absorber	1
13	0501002016	Splint	Cotter pin - ø2*16	1
14	0103006035	Schraube	Bolt - M6*35	2
15	3481000701	Geschwindigkeitsregel-Pad	Speed control regulating pad	1
16	34810008	Geschwindigkeitsregelschalter	Speed regulating switch	1
17	3481000902	Montagebasis f. Geschwindigkeitsregel	Speed regulating switch mounting base	1
18	3481001102	Basis des Geschwindigkeitsregler-Hebel	Speed regulating handle base	1
19	1301012000	Sicherungsring	Check ring - ø12	1
20	0301016000	Unterlegscheibe	Flat washer - ø16	1
21	GM56A060000080	Gleitlager	Sliding bearing	1
22	0101006055	Schraube	Bolt - M6*55	1
23	3481001502	Anschlagwelle	Limit shaft	1
24	34810018	Feder für Geschwindigkeitsregler-Hebel	Spring for speed regulating handle	1
25	2101008030	Griffkugel	Handle ball - M8	2
26	3481001901	Geschwindigkeitsregler-Hebel	Speed regulating handle	1
27	GT68WA32000B1/01	Messerkupplungshebel	Blade clutch handle	1
28	0202008000	Sicherungsmutter	Lock nut - M8	5
29	0301008000	Unterlegscheibe	Flat washer - ø8	5
30	GT68WA33000B1/01	Verriegelungsblock der Messerkupplung	Blade clutch lock block	1

31	GT68WA28000	Nylon-Sicherungsbuchse	Lock nylon sleeve	1
32	GT68WA34000/02	Messerkupplungsfeder	Blade clutch spring	1
33	1001012000	Sprengring	Circlip - $\phi 12$	1
34	6001-2RS	Lager	Bearing	2
35	0901028000	Sprengring	Circlip - $\phi 28$	1
36	3481002101	Basis des Messerkupplungshebels	Blade clutch handle base	1
37	0102008020	Schraube	Bolt - M8*20	4
38	34810023	NOT-AUS	EMERGENCY STOP	1
39	34810066	Kontrollleuchte	Indicator light	1
40	34810024	Zentrales Informationsdisplay	Central information screen	1
41	34810025	Zündschloss	key switch	1
42	3481002644	Bedienfeld	Control panel	1
43	3481003244	Untere Abdeckung des Bedienfelds	Panel lower cover	1
44	4SC5310010	Gaszug	Throttle cable	1
45	45A0323010	Große Griffhülle	Big handle sheath	2
46	3481003449	OPC-Hebel	OPC lever	1
47	3481003701	Tastenkappe	Button cap	1
48	34810038	Rückstellfeder	Return spring	1
49	3481003901	Fernbedienungs-Schalthebel	Remote control switch lever	1
50	3481004001	Druckplatte für Drehblock	Rotary block pressing plate	1
51	GT68WA36000	Nylonbuchse	Nylon sleeve, link rod	2
52	GT68WA44000/02	OPC-Rückstellfeder	OPC return spring	1
53	3481004102	Gestängestange	Linkage rod	1
54	GT68WA39000/01	Befestigungsbasis für Gestängestange	Fixing base, link rod	1
55	3481004440	Montagebasis für Schalttaste	Switch button installation base	1
56	Z61C0300	OPC-Schalter	OPC switch	1
57	81QZY001	Sitzschalter	Seat switch	1
58	BC45TD02000/01	Drehplatte für Griff	Rotating plate for handle	2
59	GT68WA12000	Höhenverstellkabel	Height regulating cable	2
60	BC45TD21000/02	Feder	Spring	2
61	BC45TD22000/02	Seilzugkern	Cable core	2
62	3481004940	Großer Griff	Big handle	1
63	0101012170	Schraube	Bolt - M12*170	1

64	0301012000	Unterlegscheibe	Flat washer - $\varnothing 12$	2
65	3481006144	Drehbarer Sitz	Rotating seat	1
66	0202012000	Sicherungsmutter	Lock nut - M12	1
67	GT68WB29000/01	Drehbegrenzungsplatte	Rotation limit plate	1
68	0304060000	Anschlagscheibe	Limit washer - $\varnothing 60$	1
69	0219060000	Rundmutter	Round nut - M60	1
70	34810063	Lager und Schraube	Bearing and screw	1
71	0104006050	Schraube	Screw - M6*50	1
72	GT68WA20000B1/01	Seilhaken	Cable hook	1
73	0101006012	Schraube	Bolt - M6*12	5
74	0104005016	Schraube	Screw - M5*16	2
75	SW100A01000004	Griffhülle	handle sheath	1
76	4SC5310020	Gasgriff	Throttle grip	1
77	3481006840	Linke Schutzplatte	Left protective plate	1
78	3481007340	Rechte Schutzplatte	Right protective plate	1
79	0102006040	Schraube	Bolt - M6*40	4

Model: WBG6813-TE
Service code:WBG6813TE251124
Chassis




2	Ersatzteilliste WB GT 6813 TE RC			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	1601030030	Vierkantrohrstopfen	Square tube plug 30*30	1
2	GT68WB02000/40	Stützstange	Support rod	1
3	3482011102	Stift	Pin $\phi 6.3 \times 50$	1
4	GT68WB31000/44	Rechte Schutzplatte	Right protective plate	1
5	0101008020	Schraube	Bolt - M8*20	10
6	0102006016	Schraube	Bolt - M6*16	32
7	0202006000	Sicherungsmutter	Lock nut - M6	12
8	GT68WB05000/44	Vordere Kettenschraube	Front chain bolt	2
9	GT68WB28000	Aufhängekette	Hang chain	28
10	GT68WB04000/44	Montageplatte der Vorderkette	Front chain mounting plate	2
11	3482000144	Verlängerungsplatte d. Vorderkette	Front chain extension plate	1
12	GT68WB32000/44	Linke Schutzplatte	Left protective plate	1
13	GT68TB03000B1/44	Messerriemen-Schutzabdeckung	Base plate of blade roll shield	1
14	GT68WB38000/22	Untere Schutzplatte	Lower protective plate	1
15	GT68WB10000/22	Befestigungsplatte für Spanner	Fixed plate for tensioner	1
16	51A0313010	Nylonbuchse für Hinterrad	Nylon bush for rear wheel	2
17	GT68WB12000/40	Spannarm	Tensioner arm	1
18	GT68WB33000	Nylonhülse	Nylon sleeve	2
19	GT68WB34000/01	Bremsarm	Brake arm	1
20	0201008000	Mutter	Nut - M8	3
21	0101008050	Schraube	Bolt - M8*50	1
22	GT68WB35000	Bremsklotz	Brake block	1
23	GT68WB37000/22	Dichtung, Bremsarm	Gasket, brake arm	1
24	GT68WB36000/22	Druckplatte für Bremsklotz	Brake block pressure plate	1
25	0401008000	Federscheibe	Spring washer - $\phi 8$	16
26	0103005025	Schraube	Screw - M5*25	2
27	HA1020	Messerriemen	Blade roll belt	2
28	GT68WB19000B1/44	Riemenabdeckung	Belt cover	1
29	0303008000/02	Unterlegscheibe	Big washer - $\phi 8$	1

30	GT68WB14000/02	Spanner	Tensioner	1
31	0101006020	Schraube	Bolt - M6*20	1
32	GT68WB39000/44	Obere Riemen-Druckplatte	Belt upper pressure plate	1
33	GT68WB13000/22	Spannerbuchse	Tensioner bush	1
34	6203-2RS	Lager	Bearing	2
35	GT68WB11000A1/02	Spannerfeder, Messerriemen	Tensioner spring, blade roll	1
36	GT68WA44000/02	OPC-Rückstellfeder	OPC return spring	1
37	KG12030530	Feder	Spring 2	1
38	GT68WC07000	Riemenscheibe	Pulley	1
39	1101008030	Passfeder	Key - 8*30	1
40	0901047000	Sicherungsring	Circlip - ϕ 47	2
41	6005-2RS	Lager	Bearing	4
42	0301008000	Unterlegscheibe	Flat washer - ϕ 8	14
43	0101008025	Schraube	Bolt - M8*25	16
44	3482000544	Antriebswellenhülse	Drive shaft sleeve	1
45	0104004016	Schraube	Screw - M4*16	2
46	34820085	Ladebuchse	Charging socket	1
47	0202004000	Sicherungsmutter	Lock nut - M4	4
48	34820007	Ausschalter (Power-Off-Schalter)	Power off switch	1
49	3482009344	Chassis / Rahmen	Chassis	1
50	0202008000	Sicherungsmutter	Lock nut - M8	3
51	GT68WD14000/44	Befestigungsbasis	Fixed base	1
52	GT68WD13000	Antriebswelle	Drive shaft	1
53	1101008040	Passfeder	Key - 8*40	1
54	34820025	Riemenscheibe	Pulley	1
55	0301006000	Unterlegscheibe	Flat washer - ϕ 6	9
56	GT68WB01000/44	Schutzplatte	Protective plate	1
57	GT68WB26000/01	Feststehendes Messer	Fixed blade	1
58	0202008000	Sicherungsmutter	Lock nut - M8	5
59	34820026	Riemen	Belt	1
60	76EJ11010	Dämpfungselement	Cushion	1
61	3482009644	Vordere Abdeckplatte	Front cover plate	1
62	6203-2RS	Lager	Bearing	2

63	34820083	Distanzbuchse	Spacer bush	1
64	34820029	Spannrolle	Tensioner pulley	1
65	1001015000	Sicherungsring	Circlip - $\phi 15$	1
66	61902-2RS	Lager	Bearing	2
67	0901028000	Sicherungsring	Circlip - $\phi 28$	1
68	0101008100	Schraube	Bolt - M8*100	1
69	3482003044	Generator-Spannarm	Generator tensioning arm	1
70	34820034	Feder	Spring	1
71	34820035	Leistungsmodul	Power module	1
72	WB9670004	Relais	Relay	1
73	3482003644	Halterung für Fernbedienungsempfänger	Remote control receiver bracket	1
74	34820115	Hauptsteuergerät	Main controller	1
75	76ED05010	Steuerpad	Controller pad	4
76	3482009444	Montagebasis für Steuergerät	Controller mounting base	1
77	76ED06010	Isolationspolster	Insulation cushion	4
78	34820114	Slave-Controller (Nebensteuergerät)	Slave controller	1
79	0104004025	Schraube	Screw - M4*25	4
80	3482004244	Batterie-Haltestange	Storage battery rod	2
81	DP12V12A	Batterie	Storage battery	4
82	34820043	Distanzstück	Spacer 1	1
83	34820044	Distanzstück	Spacer 2	1
84	34820045	Distanzstück	Spacer 3	2
85	3482004644	Batteriefach	Battery compartmen	1
86	3482005144	Linke Schutzabdeckung (Batteriefach)	Left protective panel	1
87	3482005244	Strebe	Brace	1
88	5360122010C	Gummiring	Rubber ring	1
89	0302008000	Unterlegscheibe	Big washer - $\phi 8$	4
90	34820056	Hintere Abdeckung für Batteriefach	Rear baffle for battery compartmen	1
91	3482005744	Rechte Schutzabdeckung f. Batteriefach	Right protective plate f. battery compart	1
92	3482008704	Verriegelungslasche	Locking tab	1
93	34820088	Lufteinlass-Abdeckplatte	Air inlet cover plate	1
94	34820064	Lufteinlass-Filterschaum	Air inlet filter sponge	1
95	34820089	Lufteinlasskasten	Air inlet box	1

96	3482007444	Generator-Befestigungsbügel	Generator fixing buckle	1
97	0102010025	Schraube	Bolt - M10*25	1
98	34820077	Generator mit Riemenscheibe	Alternator with pulley	1
99	0103010050	Schraube	Bolt - M10*50	2
100	0202010000	Sicherungsmutter	Lock nut - ϕ 10	2
101	0301010000	Unterlegscheibe	Flat washer - ϕ 10	3
102	3482007844	Auslass	Outlet	1
103	0901040000	Sicherungsring	Circlip - ϕ 40	1
104	34820082	Griff aus Aluminiumlegierung	Aluminum alloy handle	1
105	0112006016	Schraube	Screw - M6*16	2
106	50660001	Schraube	Screw - M5*30	4
107	34820090	Kleine Abdeckplatte	Small cover plate	1
108	0102006012	Schraube	Bolt - M6*12	14
109	34820091	Griff	Handle	1
110	0101006025	Schraube	Bolt - M6*25	1
111	0102006020	Schraube	Bolt - M6*20	2
112	0101006010	Schraube	Bolt - M6*10	4
113	0104004010	Schraube	Bolt - M4*10	2
114	0101008020A	Flachkopf-Schraube	Head thinning type bolt - M8*20	1
115	34820092	Rückstellfeder	Return spring	2
116	81EC26000	Dichtstreifen	Sealing strip	1
117	3472000102	Aufhängekette	Hang chain	28
118	34820099	Lüfter-Serviceklappe	Fan activity door	1
119	34820100	Lüfterfilterwatte	Fan filter cotton	1
120	0102006010	Schraube	Bolt - M6*10	4
121	34820101	Lüfter	Fan	1
122	34820102	Lüfterschutzabdeckung	Fan protective cover	1
123	50130002	Schraube	Screw - M4*35	4
125	3482010444	Lüfter-Einlasssockel	Fan inlet seat	1
126	50730001	Schrauben- und Unterlegscheiben	Screw and flat washer assembly	8
127	0301004000	Unterlegscheibe	Flat washer - ϕ 4	12
128	34820063	Federband-Scharnier	Spring hinge	2
129	34820108	Isolierwatte	Insulation cotton	1

Model: WBG6813-TE
Service code:WBG6813TE251124
Main body




3	Ersatzteilliste WB GT 6813 TE RC			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	0101008025	Schraube	Bolt - M8*25	2
2	0401008000	Federscheibe	Spring washer - $\phi 8$	4
3	HQB000000100/02	Distanzhülse für Radnabe	Wheel hub spacer	2
4	3483000140	Antriebsrad	Driving wheel	2
5	0103006080	Schraube	Screw - M6*80	2
6	1001025002	Sicherungsring	Circlip - $\phi 25$	4
7	0901052000	Sicherungsring	Circlip - $\phi 52$	2
8	6205-2RS	Lager	Bearing	2
9	50570001	Passfeder	Key - 8*7*35	2
10	34830002	Verzahnungswelle	Transmission spline shaft	2
11	1001058000	Sicherungsring	Circlip - $\phi 58$	4
12	0103008025	Schraube	Screw - M8*25	20
13	3483000340	Halbwellenhülse	Half shaft sleeve	2
14	34830006	Getriebe	Transmission	2
15	34830043	Motor	Motor	2
16	3483000840	Abdeckung der Bremse	Electromagnetic brake cover	2
17	34830011	Gummiring	Rubber ring	2
18	0103005050	Schraube	Screw - M5*50	6
19	3483001240	Zwischengehäuse	Intermediate casing	1
20	0102006012	Schraube	Bolt - M6*12	4
21	3483001544	Motorriemenabdeckung	Engine belt cover	1
22	0101012040	Schraube	Bolt - M12*40	4
23	0401012000	Federscheibe	Spring washer - $\phi 12$	4
24	0301012000	Unterlegscheibe	Flat washer - $\phi 12$	4
25	0101010025	Schraube	Bolt - M10*25	8
26	0401010000	Federscheibe	Spring washer - $\phi 10$	12
27	0301010000	Unterlegscheibe	Flat washer - $\phi 10$	8
28	0101010050	Schraube	Bolt - M10*50	5
29	0201010000	Mutter	Nut - M10	9
30	0102008025	Schraube	Bolt - M8*25	1

31	0202008000	Sicherungsmutter	Lock nut - M8	1
32	3483001944	Trägerplatte	Support plate	1
33	3483002044	Bodenplatte	Bottom plate	1
34	0101008020	Schraube	Bolt - M8*20	3
35	0301008000	Unterlegscheibe	Flat washer - ϕ 8	2
36	34830023	Motorriemen	Engine belt	1
37	GT68WB15000	Riemenscheiben-Dichtung	Pulley gasket	1
38	GT68WE13020 +GT68WE13010	Riemenscheibe & Spannbuchse	Pulley & Tapered Bushings	1
39	KN20004HA	Passfeder	Key - 7*45	1
40	GT68WE21000/22	Schalldämpferabdeckung	Silencer cover	1
41	0103006012	Schraube	Screw - M6*12	4
42	0401006000	Federscheibe	Spring washer - ϕ 6	4
43	GT1300	Motor	Engine	1
44	GT68WE10000/02	Motor-Gasfeder	Engine throttle spring	1
45	0101010030	Schraube	Bolt - M10*30	4
46	3483002440	Motorhalter	Engine bracket 2	1
47	3483002540	Motorhalter	Engine bracket 1	1
48	3483002640	Linker Halter	Left bracket	1
49	0302010000	Unterlegscheibe	Big flat washer - ϕ 10	8
50	0126008025	Passscheiben	Shim combination bolt - M8*25	4
51	3483003140	Rechter Halter	Right bracket	1
52	0302008000	Unterlegscheibe	Big washer - ϕ 8	2
53	3483003440	Verstärkungsplatte	Strengthening plate	1
54	3483003640	Montageplatte	Installation board	1
55	0103006035	Schraube	Screw - M6*35	4
56	0103006025	Schraube	Screw - M6*25	4
57	3483004401	Filterkappe	Filter cap	1
58	0202005000	Sicherungsmutter	Lock nut - M5	5
59	0301005000	Unterlegscheibe	Flat washer - ϕ 5	10
60	0101005016	Schraube	Bolt - M5*16	5
61	34830045	Staubabscheider	Dust collector	1
62	3483004622	Halterung für Staubabscheider	Dust collector bracket	1

63	34830047	Filterkastenabdeckung	Filter box cover	1
64	3483004822	Filterkastendichtung	Filter box gasket	1
65	34830049	Staubauffangbehälter	Dust collection cup	1
66	50820001	Schlauchschelle	Clamp	2
67	34830050	Ansaugrohr	Intake pipe	1
68	0102006075	Schraube	Bolt - M6*75	2
69	PJ/WXGT003	Luftfiltereinheit	Air filter component	1


Model: WBG6813-TE
Service code:WBG6813TE251124
Walking part



3	Ersatzteilliste WB GT 6813 TE RC			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	0101008020	Schraube	Bolt - M8*20	8
2	3484000140	Verbindungsplatte d Führungsrads	Guide wheel connecting plate	2
3	GT68TE06000/40	Schutzabdeckung d Führungsrads	Guide wheel guard	4
4	1502505207	Dichtungsring	Sealing ring - 25*52*7	4
5	1001025002	Sicherungsring	Circlip - ϕ 25	4
6	6205-ZZ/T	Lager	Bearing	8
7	GT68TE07000/22	Distanzhülse für Führungsrads	Guide wheel spacer sleeve	4
8	GT68TE08000/40	Ketten-Führungsrads	Track guide wheel	4
9	1503005207	Dichtungsring	Sealing ring - 30*52*7	4
10	3484000240	Linke und rechte Druckstange	Left and right pressure rod	2
11	3484000440	Chassis	Chassis	1
12	0101012030	Schraube	Bolt - M12*30	4
13	0101008040	Schraube	Bolt - M8*40	2
14	0401008000	Federscheibe	Spring washer - ϕ 8	10
15	0301008000	Unterlegscheibe	Flat washer - ϕ 8	10
16	0101012040	Schraube	Bolt - M12*40	6
17	0401012000	Federscheibe	Spring washer - ϕ 12	4
18	0301012000	Unterlegscheibe	Flat washer - ϕ 12	6
19	2501006000A	Schmiernippel	Oil cup - M6	2
20	GT68TE11000/40	Druckplatte des festen Sitzes	Fixed seat pressure plate	2
21	GT68TE12000	Oberer Sitz der Kettenwelle	Track spindle upper seat	2
22	GT68TE13000	Unterer Sitz der Kettenwelle	Track spindle lower seat	2
23	3484001840	Hinterachse des Chassis	Chassis rear axle	2
24	0201014000	Mutter	Nut - M14	2
25	0101014180	Schraube	Bolt - M14*180	2
26	3484001140	Pedalhalter	Pedal bracket	1
27	34840014	Schraube	Bolt	2
28	0201008000	Mutter	Nut - M8	4
29	3484001540	Bewegliche Platte	Activity board	2
30	0101008060	Schraube	Bolt - M8*60	2


31	0202008000	Sicherungsmutter	Lock nut - M8	4
32	GT68TE09000	Raupenband	Track	2
33	0202012000	Sicherungsmutter	Lock nut - M12	2
34	0102006012	Schraube	Bolt - M6*12	4
35	GT68TE20000/40	Heckschutz	Tail guard	1
36	GT68TE23000	Hydraulische Stützstange	Hydraulic support rod	1
37	GT68TE19000/40	Pedal	Pedal	1
38	0303008000/02	Unterlegscheibe	Big washer - $\varnothing 8$	4
39	3475000902	Grasabweiser-Schale	Grass guard bowl	4

Model: WBGT6813-TE
Service code:WBGT6813TE251124
Swing blade roller



3	Ersatzteilliste WB GT 6813 TE RC			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	UCFC206	Lager	Bearing	2
2	0101010045	Schraube	Bolt - M10*45	4
3	0401010000	Federscheibe	Spring washer - $\varnothing$ 10	8
4	0301010000	Unterlegscheibe	Flat washer - $\varnothing$ 10	46
5	GT68WC05000/22	Montagescheibe für Messerwalze	Mounting disc for blade roll	2
6	GT68WC01000/22	Lagerdeckel	Bearing cover	1
7	GT68WC02000/01	Messer	Blade	38
8	GT68WC03000	Messerschraube	Blade bolt	19
9	0201010000DD	Mutter	Nut - M10	19
10	GT68WC04000/22	Messerwalze	Blade roll	1
11	0101010050	Schraube	Bolt - M10*50	4
12	GT68WC07000	Riemenscheibe	Pulley	1
13	1101008030	Passfeder	Key - 8*30	1
14	PJ/WXGT001	Messer-Reparatursatz	Blade Repair Kit	19


Model: WBGT6813-TE
Service code:WBGT6813TE251124
Front wheel bracket



3	Ersatzteilliste WB GT 6813 TE RC			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	3486001402	Staubschutzkappe	Dust cover	2
2	0202010000	Sicherungsmutter	Lock nut - M10	3
3	0302010000	Unterlegscheibe	Big flat washer - ϕ 10	2
4	30202	Lager	Bearing	2
5	32004	Lager	Bearing	2
6	34860008	Wellendichtring	Oil seal	2
7	0301012000	Unterlegscheibe	Flat washer - ϕ 12	6
8	GT68WD05000	Lenkrolle	Universal wheel	2
9	0202012000	Sicherungsmutter	Lock nut - M12	2
10	3486000240	Halterung für Lenkrolle	Universal wheel bracket	2
11	0101012095	Schraube	Bolt - M12*95	2
12	0102006016	Schraube	Bolt - M6*16	4
13	GT68WD20000A1/40	Hebelarm	Shadoof	1
14	0103012050	Schraube	Bolt - M12*50	2
15	0401012000	Federscheibe	Spring washer - ϕ 12	2
16	3486000440	Vorderradhalter	Front wheel bracket	1
17	51A0313010	Nylonbuchse	Nylon bush for rear wheel	2
18	GT68WD06000/22	Buchse für Vorderradhalter	Bush for front wheel bracket	2
19	GT68WD12000/37	Neigungsanzeiger	Slope pointer	1
20	0102006012	Schraube	Bolt - M6*12	1
21	0101010055	Schraube	Bolt - M10*55	1
22	GT68WD07000/44	Stange	Fixed rod	1
23	0103006016/12P9	Schraube	Bolt - M6*16	1
24	3474000102	Distanzstück	Spacer	1
25	GT68WD08000/44	Kipphebel-Schraube	Rocker screw	1
26	48R0113010	Nylonbuchse	Nylon bush	2
27	0103008090	Schraube	Screw - M8*90	1
28	GT68WD10000	Kipphebelgriff	Rocker handle	1
29	0201008000	Mutter	Nut - M8	1
30	GT68WD09000A1/44	Kipphebel	Rocker	1

31	0701005025	Stift	Pin - $\varnothing 5 \times 25$	1
32	0301016000	Unterlegscheibe	Flat washer - $\varnothing 16$	1
33	0301010000	Unterlegscheibe	Flat washer - $\varnothing 10$	2
34	2501006000A	Schmiernippel	Oil cup - M6	2

Model: WBGT6813-TE
Service code:WBGT6813TE251124
Wiring loom



3	Ersatzteilliste WB GT 6813 TE RC			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	34870006	Motor-Not-Aus-Leitung	Engine kill wire	1
2	34810001	Fahrtrichtungs-Schalter	Turn controlling switch	2
3	34810008	Geschwindigkeitseinstellschalter	Speed regulating switch	1
4	34810066	Kontrollleuchte / Anzeigeleuchte	Indicator light	1
5	34810023	Not-Aus-Schalter	Emergency stop button	1
6	34810024	Zentrales Informationsdisplay	Central information screen	1
7	34810025	Zündschalter	Key switch	1
8	81QZY001	Fernbedienungsschalter	Remote control switch	1
9	34870012	Fernbedienungsschalter-Leitung	Remote control switch wire	1
10	Z61C0300	OPC-Schalter	OPC switch	1
11	34870002	Hauptkabelbaum	Main wire harness	1
12	34830043	Motor	Motor	2
13	34820077	Lichtmaschine mit Riemenscheibe	Alternator with pulley	1
14	34870013	Ausschalter	Power off switch 1A connection wire	1
15	34870008	Batterie-Ausgangsleitung	Battery output wire	1
16	34820035	Leistungsmodul	Power module	1
17	DP12V12A	Batterie	Battery	4
18	34870009	Batterieanschlussleitung	Battery connection wire	3
19	WB9670004	Relais	Relay	1
20	34870011	Lichtmaschine Plus-Leitung	Alternator positive wire	1
21	34870007	Steuergerät Plus-Leitung	Controller positive wire	1
22	34820085	Ladebuchse	Charging socket	1
23	34820115	Hauptsteuergerät	Main controller	1
24	34820114	Untersteuergerät	Slave controller	1
25	34870010	Steuergerät Minus-Leitung	Controller negative wire	1
26	34870016	Erregerleitung der Lichtmaschine	Alternator excitation signal wire	1
27	34870014	Ausschalter 1B	Power off switch 1B connection wire	1
28	34870015	Ausschalter 2	Power off switch 2 connection wire	1
29	34820007	Ausschalter	Power off switch	1
30	WB9681005	Sicherung 150A	Fuse 150A	1

31	34870017	Sicherung 10A	Fuse tube 10A 5*20mm	1
32	WB9650012	Schutzschlauch	Protective sheath 14*8	5
33	WB9650011	Schutzschlauch	Protective sheath 14*8	5
34	WB9650008	Schutzschlauch	Protective sheath 12*22	2
35	34820101	Lüfter	Fan	1
36	76EK09010	Standard-Ladekabel	European standard charging cable	1
41	68EQ01000	Ladegerät	Charger	1
42	76LDH002-01	Schlüssel	Key	1
43	34870018	Dreipol-Klemmenkasten	Three-post junction box assembly	2
43,1	0104004016	Schraube	Screw - M4*16	2
43,2	34870019	Obere Abdeckung f. Klemmenkasten	Upper cover for junction box	1
43,3	0202005000	Nylon-Sicherungsmutter	Nylon lock nut - M5	3
43,4	34870020	Untere Abdeckung f. Klemmenkasten	Lower cover for junction box	1