



Model: WBGB4313L
Service code: WBGB4313L2506
Main seat plate




3	Main Seat Plate			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Menge
1	0102008020	Schraube	Bolt	7
2	3513000144	Hintere Blende f. Platte	Rear baffle for main seat plate	1
3	3513000244	Hauptsitzplatte	Main seat plate	1
4	0107010035/10P9	Schraube	Bolt	1
5	3513001802	Spannarm	Tensioner arm	1
6	3513001002	Spannhülse	Tensioner sleeve	1
7	3513002102	Antriebsspannfeder	Drive tensioner spring	1
8	3513001102	Spannrolle	Tensioner pulley	1
9	6202-2RS	Lager	Bearing	1
10	0901035000	Sicherungsring	Circlip	1
11	0204010000	Sicherungsmutter	Metal lock nut	1
12	0202008000	Sicherungsmutter	Nylon lock nut	1
13	33830001	Kupferhülse	Cooper sleeve	1
14	3513002202	Buchse für Spannarm	Bush for tensioner arm	1
15	0302008000	Unterlegscheibe	Big washer	1
16	0101008035	Schraube	Bolt	1
17	3513001244	Halterung f. Platte	Main seat plate bracket	1
18	3513001444	Riemenschutz	Belt shield	1
19	0102006012	Schraube	Bolt	7
20	3513001544	Seitenblende	Side baffle	1
21	0202006000	Nylonsicherungsmutter	Nylon lock nut	2
22	13810167	Feder	Spring	2
23	0302006000	Unterlegscheibe	Big washer	2
24	13840038	Scheibenbremse	Disc brake	1
25	0102006035	Schraube	Bolt	2
26	35130023	Stopfen	T-shape plug	2

Model: WBGB4313L
Service code: WBGB4313L2506
Front wheel



1	Front Wheel			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Menge
1	3511000102	Vorderradschraube	Front wheel bolt	1
2	0301012000	Unterlegscheibe	Flat washer	2
3	3511000202	Vorderrad-Distanzscheibe	Front wheel pad	1
4	3511000302	Vorderrad-Distanzhülse	Front wheel spacer	2
5	6204-2RS	Lager	Bearing	2
6	YBL43A004/40	Vorderrad	Front wheel	1
7	3511000702	Vorderrad-Distanzscheibe	Front wheel pad	1
8	0202012000	Nylonsicherungsmutter	Nylon lock nut	1


Model: WBGB4313L
Service code: WBGB4313L2506
Handle and controls



6	Handle And Controls			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Menge
1	3516000144	Oberer Griff	Upper handle	1
2	3516000540	Kupplungshebel	Clutch handle	1
3	LVSA06040/01	Rückholfeder für Kupplungshebel	Return spring for clutch handle	1
4	0104006035	Schraube	Screw	2
5	3516001102	Anschlagstift	Limit pin	1
6	3516001202	Rückholfeder	Return spring	1
7	3516001340	Lenkgriff	Turning handle	1
8	1301005000	Geteilte Unterlegscheibe	Washer with split	1
9	3516001702	Anschlagplatte	Limit plate	1
10	LVSA04010/02	Schutzabdeckung d. Drehzahl	Speed regulating frame guard	1
11	5380508010	Drehzahlregelgriff	Speed regulating grip	1
12	0106003013	Schraube	Screw	2
13	LVSA03000	Halterung der Drehzahlregelung	Speed regulating bracket	1
14	0104006055	Schraube	Screw	3
15	0202006000	Nylonsicherungsmutter	Nylon lock nut	7
16	0301006000	Unterlegscheibe	Flat washer	7
17	5380510010	Gasgriff	Throttle grip	1
18	5360509010	Gasgriffhalterung	Throttle bracket	1
19	35160018	Gaszug	Throttle cable	1
20	35160019	Drehzahlregelzug	Speed regulating cable	1
21	LVSA16010	Ausschalter	Flameout switch	1
22	0302003000	Unterlegscheibe	Big washer	1
23	0104003020	Schraube	Screw	1
24	LVSA18010/02	Halterung für Spannzug	Tensioner cable bracket	1
25	35160020	Bremszug	Brake cable	1
26	48R0404020/02	Halterung für Kupplungszug	Clutch cable bracket	1
27	0104006045	Schraube	Screw	2
28	35160021	Bremshebel	Brake handle component	1
29	35160023	Kupplungszug	Clutch cable	1
30	35160024	Lenkzug	Turning cable	1
31	3516002544	Unterer Griff	Lower handle	1


32	0102010020	Schraube	Bolt	4
33	0202010000	Nylonsicherungsmutter	Nylon lock nut	4
34	0301010000	Unterlegscheibe	Flat washer	4
35	50020010	Schraube	Bolt	4

Model: WBGB4313L
Service code: WBGB4313L2506
Rear axle



5	Rear Axle			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Menge
1	08A0144	Kette	Chain	1
2	3515000122	Hinterachse	Rear axle	1
3	0107008020	Schraube	Bolt	4
4	PFLSA204	Lager	Bearing	2
5	0301008000	Unterlegscheibe	Flat washer	4
6	0202008000	Nylonsicherungsmutter	Nylon lock nut	4
7	1001020000	Sicherungsring	Circlip	2
8	SW805102/02	Unterlegscheibe	Big washer	2
9	35150008	Antriebsstift	Drive pin	2
10	SW800401/04	Kupplungshülse	Clutch sleeve	2
11	6204-2RS	Lager	Bearing	4
12	YBL43A002/40	Hinterrad	Rear wheel	1
13	0103006012	Schraube	Screw	4
14	0401006000	Federring	Spring washer	4
15	35150005	Bremsklotz	Brake block	1
16	YBL43A003/40	Hinterrad m. Bremse	Rear wheel with brake	1
17	0302008000	Unterlegscheibe	Big washer	2
18	0401008000	Federring	Spring washer	2
19	0101008020	Schraube	Bolt	2


Model: WBGB4313L
Service code: WBGB4313L2506
Wind disc



2	Wind Disc			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Menge
1	G420F/L3481	Motor	Engine	1
2	3512000101	Motorschutzabdeckung	Engine protective shield	1
3	3512000202	Motorriemenscheibe	Engine pulley	1
4	0702004018	Stift	Pin	1
5	35120041	Riemen	Belt	1
6	3512000301	Platte des Gebläsegehäuses	Blower shell locating plate	1
7	35120007	Inneres Gebläsegehäuse	Inner blower casing	1
8	3512000802	Platte des Gebläsegehäuses	Blower casing clamping plate	1
9	0403008000	Federring	Spring washer	4
10	0101008050	Schraube	Bolt	4
11	14120001	Schraube	Bolt	13
12	3512001002	Platte des Gebläsegehäuses	Impeller adapter plate	1
13	35120013	Lauftrad	Impeller	1
14	35120042	Passfeder	Key	1
15	3512001402	Motorscheibe	Engine washer	1
16	35120039	Federring	Spring washer	1
17	35120040	Schraube	Bolt	1
18	14120002	Schraube	Bolt	4
19	35120015	Äußeres Gebläsegehäuse	Outer blower casing	1
20	0101006040	Schraube	Bolt	1
21	35120016	Ansauggitter	Inlet grille guard	1
22	0101006030	Schraube	Bolt	16
23	0301006000	Unterlegscheibe	Flat washer	17
24	0202006000	Nylonsicherungsmutter	Nylon lock nut	18
25	0201010000	Mutter	Nut	4
26	0401010000	Federring	Spring washer	4
27	0302010000	Unterlegscheibe	Big washer	4
28	0301010000	Unterlegscheibe	Flat washer	4
29	0101010045	Schraube	Bolt	4
30	3512001722	Halterung f. Auslass Zubehör	Outlet accessory duct support bracket	1
31	05012P5022	Splint	Splitpin	1

32	50540003	Stift	Pin - 8*20	1
33	4510117010	Distanzstück	Nylon spacer	2
34	3512001801	Kabelhalter der Schwenkplatte	Swivel plate cable bracket	1
35	3512002102	Feder der Schwenkplattenhalterung	Swivel plate bracket spring	1
36	35120022	Schwenkplatte des Luftauslasses	Air outlet swivel plate	1
37	3512002302	Rechte Verbindungsstange	Right connecting rod	1
38	35120025	Schwenkbarer Luftauslasskanal	Air outlet swivel duct	1
39	35120026	Auslass-Zubehörkanal	Outlet accessory duct	1
40	0202010000	Nylonsicherungsmutter	Nylon lock nut	1
41	35120043	Handgriff	Star shaped handlewheel	1
42	3512002702	Dichtung Luftauslasskanals	Air outlet swivel duct gasket	1
43	3512002802	Linke Verbindungsstange	Left connecting rod	1
44	3512003002	Auslassgitter	Outlet grille	1
45	51A0512010/02	Distanzhülse	Spacer sleeve	2
46	3512003722	Sicherheitsabdeckung	Safety cover	1
47	0401005000	Federring	Spring washer	3
48	0103005020	Scharube	Screw	3

Model: WBGB4313L
Service code: WBGB4313L2506
Transmission



4	Transmission			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Menge
1	35140001	Getriebe	Transmission	1
2	SW8002A09/02	Antriebsritzel	Drive sprocket	1
3	0702004018	Stift	Pin	1
4	SW8002A10	Sicherungsring	Check Ring	1
5	0107006020	Schraube	Bolt	6
6	PFL203	Lagersitz	Bearing seat	3
7	UC201	Lager	Bearing	2
8	0301006000	Unterlegscheibe	Flat washer	8
9	0202006000	Nylonsicherungsmutter	Nylon lock nut	7
10	0101006070	Schraube	Bolt	1
11	HQA020000020	Sicherungsring	Check ring	1
12	LVSD01010	Gelenklager	Universal joint mount A	1
13	GM56A060000051	Stift	Pin	1
14	HQA020000040	Stift	Pin	2
15	HQ000000230	Antriebsstift	Drive pin	1
16	HQA020000050/02	Kreuzring	Cross ring	1
17	HQA020000030	Drahtsicherungsring	Steel wire retainer	1
18	1401028003	O-Ring	O-sealing ring	1
19	HQA020000080	Staubschutzkappe	Dust cover	1
20	UB202	Lager	Bearing	1
21	35140003	Kreuzgelenkwelle	Universal shaft	1
22	3514000402	Getrieberiemenscheibe	Transmission pulley	1
23	0701005040	Kunststoffstift	Plastic pin	1